


Руководство по уходу

Чтобы сушилка для рук Dyson Airblade dB всегда функционировала наилучшим образом, важно регулярно очищать ее и проверять на наличие засоров.


Очистите сушилку

Протрите все поверхности мягкой тканью с неабразивным средством для чистки. Особое внимание уделите швам и боковым сторонам сушилки.




Очистите и проверьте на наличие засоров

РЕГУЛЯРНО очищайте воздухозаборник в основании сушилки. Проверяйте на наличие засоров, пыли и мусора.



Очистите зону вокруг сушилки

Протрите стены и пространство вокруг сушилки.



Важная информация

Не мойте сушилку с применением силы. Все чистящие средства должны использоваться строго в соответствии с инструкцией производителя (включая правильную дозировку). Все остатки химических средств следует удалить после чистки.

Рекомендовано использовать

Средства на основе четвертичного аммония
Растворы хлорида
Мягкие моющие средства

Не использовать

Смеси на основе растворителя/масел
Пенящиеся ингредиенты
Абразивные чистящие средства
Спирты

Служба поддержки

Получение дополнительной информации:
0-800-50-41-8
www.dyson.com.ua