


Руководство по уходу

Чтобы сушилка для рук Dyson Airblade V всегда функционировала наилучшим образом, важно регулярно очищать её и проверять на наличие засоров.


Очистите и проверьте на наличие засоров

Протрите все поверхности, включая все воздухозаборные отверстия на боковой панели устройства, с использованием мягкого неабразивного чистящего средства, проверив на наличие засоров, пыли или загрязнений.




Очистите поверхности вокруг сушилки

Протрите стену и области вокруг сушилки.



Очистите пол

Протрите пол вокруг устройства.



Важная информация

Не используйте моечные аппараты высокого давления для очистки устройства. Все чистящие средства должны использоваться строго в соответствии с инструкциями производителя (включая указания по их разбавлению). Остатки моющих средств должны быть тщательно удалены после очистки.

Рекомендовано к использованию

Спиртосодержащие жидкости
Средства на основе четвертичных аммониевых соединений
Растворы хлоридов
Мягкие моющие средства

Запрещается использовать

Чистящие средства на основе растворителей/масел
Вспенивающие ингредиенты
Абразивные чистящие средства

Обслуживание и поддержка

Получение дополнительной информации:
0-800-50-41-8
www.dyson.com.ua