


## Руководство по уходу

Чтобы сушилка для рук Dyson Airblade Wash+Dry всегда функционировала наилучшим образом, важно регулярно очищать её и проверять на наличие засоров.

### Очистите сенсорные датчики

Протрите датчики с помощью мягкой ткани и неабразивного чистящего средства, затем поместите кольцо для очистки на датчики, чтобы предотвратить активацию устройства.




### Очистите сушилку

Очистите все поверхности крана, раковину, зеркало и поверхности стен или стойки раковины. По завершении НЕ ЗАБУДЬТЕ снять кольцо для очистки.



### Очистите и проверьте на наличие засоров

РЕГУЛЯРНО очищайте впускные отверстия для воздуха в основании корпуса двигателя (под раковиной). Убедитесь, что сливное отверстие раковины свободно от посторонних предметов, и вода может сливаться беспрепятственно.



### Что можно использовать для очистки сушилки Dyson Airblade Wash+Dry

Важно: Не используйте моечные аппараты высокого давления для очистки сушилки Dyson Airblade Wash+Dry.

#### Виды очистки

Ежедневная очистка легких загрязнений и отпечатков пальцев.

Въевшиеся пятна и следы, масляные и жировые пятна.

Пятна от воды.

#### Инструкция по очистке

Мягкое чистящее средство применяется с безворсовой тканью. Удалите остатки чистящего средства с помощью влажной ткани и водопроводной воды.

Мягкое чистящее средство, спиритосодержащая жидкость или средство на основе четвертичных аммониевых соединений, разбавленное в соответствии с инструкциями производителя. Удалите остатки чистящего средства с помощью влажной ткани и водопроводной воды.

Для удаления пятен от воды очистите устройство с помощью сухой безворсовой ткани.

#### Запрещается использовать

Чистящие средства на основе растворителей/масел

Смеси щелочных и отбеливающих веществ

Вспенивающие ингредиенты

Отбеливающие или абразивные чистящие средства

#### Обслуживание и поддержка

Получение дополнительной информации:

0-800-50-41-8

[www.dyson.com.ua](http://www.dyson.com.ua)

Дополнительную информацию о степени очистки воды и распространении бактерий вы можете найти в руководстве пользователя.